

Att få ljud i mikrofon

1. Slå på strömbrytaren för ljudström. Detta startar ljudanläggningen.
2. Titta på ljudpanelen och börja med att dra ner alla volymkontroller som inte är aktuella. Annars kan något ligga och störa. Se till att huvudvolymen är uppdragen. Utan Huvudvolym kommer inget ljud igenom.
3. Ta fram önskad mikrofon eller headset och kontrollera att enheten har fungerade batterier och går att starta. Slå på enheten. Vänta till display tänds upp.
4. Välj rätt volymratt på ljudpanelen och dra försiktigt upp volym samtidigt som du testpratar i mikrofonen. När du hör dej själv i högtalarna är det klart!

Vill du också ha ljud från dator eller telefon? Titta på panelen. Finns det en sådan markerad källa? I de lokaler utrustade med Bluetooth finns en knapp bredvid ljudpanelen som du ska trycka på för att parkoppla enheterna och där finns också enhetens namn. Andra lokaler har en minitelesladd för att ansluta telefon eller dator. Ibland behövs en liten övergång med usb c eller apples lightningskontakt för att kunna koppla in telefonen. Beror på vilken telefon som ska användas.

5. För att avsluta vrider du bara ner volym och stänger sedan av ström för ljud. Klart!

